



Alta



Offerdal



Oppdal

Produsent:	Minera Norge AS
Produkt:	Minera Skifer Alta, Offerdal og Oppdal til gulv, trapper, sålbenker
Dimensjoner:	Alle dimensjoner levert til ovenstående bruk.
Kantarbeiding:	Saget, hugget, klipt eller bruddkant.
Overflatebearbeiding:	Naturflate, børstet eller slipt.

Bergartstyper

Alta-, Oppdal- og Offerdalskifer er metamorfe bergarter med sand som utgangsmateriale.

Mineralinnholdet er i hovedsak kvarts og kvartsforbindelser, glimmer og feltspat.

Bergartene forefinnes i lagdelte strukturer som gjør dem spaltbare i planparallele lag, og overflaten som fremkommer ved spalting benevnes som naturflate.

Valg av rengjøringsmidler og kjemiske midler til etablering, daglig vedlikehold og flekkfjerning.

Det finnes flere leverandører som leverer egnede midler til rengjøring, impregnering og til flekkfjerning på skifer og andre typer naturstein. Minera Skifer har god erfaring med produkter fra Akemi. De fleste av våre forhandlere lagerfører disse produktene. Denne veiledningen er basert på produkter fra Akemi.

Klargjøring av gulvet – førstegangsbehandling

Mørtelsøl fra montering og fuging må fjernes umiddelbart. Legges skiferen med lim, må man unngå at skiferen tilsøles. Limsøl vaskes straks med rent vann.

Nytt gulv:

Etter at skifergulvet er lagt, vaskes/rences overflaten for smuss og byggestøv etc. Dette gjøres med AKEMI Steinrens. Akemi Steinrens er et syrefritt høykonsentrert rengjøringsmiddel. Etter rengjøring skylles det grundig med vann, uansett hvilket rengjøringsmiddel som brukes.

Beskyttelse/Impregnering:

Til impregnering av kvartsittskifer anbefales AKEMI Anti-Flekk.

Skiferen må være godt rengjort, skylt grundig med rent vann og tørt før impregneringen blir påført. Det må tas tilstrekkelig hensyn til temperatur som beskrevet i teknisk datablad. Varmekabler må slås av i god tid på forhånd. Direkte sollys på skiferen må unngås. Hele gulvflaten må holdes fuktig med impregnering slik som anbefalt i teknisk datablad. Overskytende impregnering tørkes av når behandlingen avsluttes.

Vedlikehold – daglig vask/pleie:

Til daglig vedlikehold og rengjøring anbefales AKEMI Steinsåpe. Uegnede eller aggressive rengjøringsmidler kan ødelegge impregneringen.

Flekkfjerning

Til fjerning av flekker finnes ulike midler avhengig av hvilke typer flekker som skal fjernes. Ta kontakt med leverandør for veiledning.

Tekniske merkeblader og sikkerhetsdatablader finnes på www.s-tandberg.no.